

Giunto per Encoder

Elemento essenziale per la trasmissione del moto di rotazione all'albero dell'encoder e prevenire errori di disallineamento con effetto smorzamento vibrazioni.

